Molok®Domino BioSystem 500 l

Lue ohje kokonaan läpi ennen tyhjennystä. Noudata aina varovaisuutta ja huolellisuutta nostoja suoritettaessa. Tarkasta sisäsäiliön kunto ulkoisesti ennen nostoa. Huomioi työturvallisuus; älä ohjaa taakkaa ihmisten tai tavaroiden päälle ja säilytä turvaetäisyys nostettavaan kuormaan. Vältä nesteen valumista maahan tyhjennyksen yhteydessä. Huomioi että säiliöt saattavat sisältää sinne kuulumatonta tavaraa. Huomaa myös, että säiliötä ei tule ohjata sulkuköyden avulla missään vaiheessa tyhjennyksen aikana. Mikäli tyhjennysauto on varustettu hydraulisesti pyörivällä koukulla, pyöritysliikettä ei tule käyttää ennen kuin keräysväline on nostettu kokonaan pois runkokaivosta.

- Avaa säiliön kansi sivulle sivusaranan avulla. Lukitun kannen kolmiolukko tulee avata ennen kannen avausta. Mikäli kansi on varustettu pikavarusteen yläpalkilla, nosta kansi ja pikavaruste sivuun tyhjennyksen ajaksi.
- Poista kertakäyttösäkkiä paikallaan pitävä kiinnityskartio tyhjennyksen ajaksi. Uudemmissa säiliöissä kiinnityskartio on korvattu kumiköydellä. Poista kumiköysi tyhjennyksen ajaksi.
- Mikäli säiliössä on neljä nostopistettä, käytä aina 4-haaraista nostoraksia BioSystem-sisäsäiliön nostamiseen. Nostoketjun jokaisen (4) haaran pituus on oltava vähintään 1,2 m. Liian lyhyt nostoketju saattaa vaurioittaa sisäsäiliötä. Kiinnitä aina kaikki 4 koukkua nostosäiliöön, kukin omaan nostolenkkiinsä. Nostoa ei saa suorittaa mikäli nostosäkin kaikki 4 nostopistettä eivät ole käytössä. Ohjeita raksien turvalliseen käyttöön saa esim. Työsuojeluhallinnon työsuojeluohjeesta.
- Mikäli säiliö on varustettu nostokahvalla, kiinnitä nostoraksi keskelle nostokahvaa. Tarkista, että nostokahvan kiinnityspisteet ovat käyttökunnossa.
- Nosto pitää tehdä alkuvaiheessa hyvin rauhallisesti ja hitaasti. Liian nopea nosto saattaa vaurioittaa sisäsäiliötä. Nosta BioSystem-sisäsäiliö aina suoraan ylöspäin! Vinosti nostettaessa lukkolaite, sisäsäiliö sekä runkokaivo saattavat rikkoutua. Varmista ettei sisäsäiliö osu jäteauton laitoihin tyhjennyksen yhteydessä. Älä ylikuormita sisäsäiliötä. Varmista, että suurinta sallittua kuormaa (=SWL) ei ylitetä. SWL on ilmoitettu sisäsäiliön kyljessä. Huomioithan myös, että sisäsäiliön tulee olla kokonaan ulkona säiliöstä ennen sivuun siirtoa.
- Nosta sisäsäiliö ylös runkokaivosta ja avaa varmistussokka. Nosta sisäsäiliö tyhjennysauton yläpuolelle ja vedä köydellä lukkolaite auki, jolloin säiliön pohjakippo avautuu. Huomioi työturvallisuus; älä mene riippuvan taakan alle säiliön ollessa ilmassa.
- Tyhjennyksen jälkeen laske sisäsäiliö rauhallisesti tasaista pintaa vasten ja kiinnitä lukkolaite sekä varmistussokka. Kiinnitä köysi sille varattuun paikkaan. Tee säiliölle silmämääräinen kuntotarkastus ja varmista, että kaikki nostolenkit tai nostokahva ovat ehjiä, säiliön kiinnitysosat ja runkokaivo sekä metalliset osat ovat käyttökunnossa. Rikkoutuneista tai vaurioituneista osista tulee ilmoittaa heti säiliön omistajalle. Laske sisäsäiliö takaisin paikoilleen pystysuorassa asennossa. Laske säiliö alas runkokaivoon hallitusti, älä pudota säiliötä. Huomioi uusien sisäsäiliöiden kohdalla asettaa sisäsäiliö runkokaivon sisään niin että korkeampi reuna on kohti säiliön keskustaa. Käännä nostokahva alas niin, että kansi pääsee sulkeutumaan. Vältä iskuja sisäsäiliöön tai runkokaivoon laskun aikana. Varmista että kansi asettuu oikealle paikalleen, tasaisesti säiliön reunojen päälle.
- Kertakäyttösäkin asennus kartion avulla:
  - Aseta kertakäyttösäkki BioSystem säiliöön ja aseta kartio säkin sisäpuolelle. Käännä kertakäyttösäkin reunat kartion sisäpuolelle
- Kertakäyttösäkin asennus kuminauhan avulla:
  - Aseta kertakäyttösäkki BioSystem säiliöön ja taita säkin reunat sisäsäiliön reunojen ulkopuolelle. Aseta kuminauha kertakäyttösäkin sekä sisäsäiliön ympärille niin, että kertakäyttösäkki pysyy paikallaan.
- Aseta säiliön kansi takaisin paikalleen ja kiinnitä mahdollinen lukko.



Lukkolaite:

1. Poista varmistussokka
2. Pohjakippo aukeaa laukaisunarusta vetämällä

6/2023 MTJ & AR © Molok Oy