Molok® Syväkeräys™ -säiliöt ilman pikavarustetta

Lue ohje kokonaan läpi ennen tyhjennystä. Noudata aina varovaisuutta ja huolellisuutta nostoja suoritettaessa. Tarkasta nostolenkkien ja nostosäkin kunto ulkoisesti ennen nostoa. Huomioi työturvallisuus; älä ohjaa taakkaa ihmisten tai tavaroiden päälle ja säilytä turvaetäisyys nostettavaan kuormaan. Huomioi, että säkit saattavat sisältää sinne kuulumatonta tavaraa. Huomaa myös, että nostosäkkiä ei tule ohjata sulkuköyden avulla missään vaiheessa tyhjennyksen aikana. Mikäli tyhjennysauto on varustettu hydraulisesti pyörivällä koukulla, pyöritysliikettä ei tule käyttää ennen kuin keräysväline on nostettu kokonaan pois runkokaivosta.

Nostoraksin kiinnitys säkin nostolenkkeihin

Avaa lukko/ tuulihaka ja siirrä kansi pois paikaltaan, tai avaa saranallinen kansi. Käytä aina 4-haaraista nostoraksia säkin nostamiseen. Ketjun kaltevuuskulma saa olla maksimissaan 60 astetta; valitse sopiva raksityyppi ja noudata raksityypin kuormitusohjeita. Ohjeita raksien turvalliseen käyttöön saa esim. Työsuojeluhallinnon työsuojeluohjeesta. Nostoraksin jokaisen haaran pituus on oltava vähintään 1,2 m. Ketjun kaikkien haarojen on oltava saman pituisia. Liian lyhyt nostoketju aiheuttaa suuria lisärasituksia sekä nostosäkkiin että nostorenkaaseen. Kiinnitä aina kaikki koukut nostosäkkiin, kukin omaan, erikseen merkittyyn nostolenkkiinsä. Nostolenkkejä on säiliökoosta riippuen kolme tai neljä kappaletta. Nostoa ei saa suorittaa, mikäli nostosäkin kaikki nostopisteet eivät ole käytössä. Kiinnitettyäsi koukut nostolenkkeihin, siirry kauemmas säiliöstä.

Säkin nosto

Älä ylikuormita nostosäkkiä. Varmista, että suurinta sallittua kuormaa (=SWL) ei ylitetä. SWL on ilmoitettu säkin kyljessä olevassa tuotetodistuksessa, joka on näkyvillä noston vaiheessa 1.

Nosto tehdään kahdessa vaiheessa

1. Nosta säkkiä sen verran että laukaisuköysi tulee näkyviin. Siirry lähemmäs säiliötä jotta saat köyden irti köyden kiinnityslenkistä. Samalla voit tarkistaa SWL-luvun. Tämän jälkeen voit siirtyä kauemmas säiliöstä. Nosto pitää tehdä alkuvaiheessa rauhallisesti ja hitaasti, jotta säiliössä oleva alipaine tasaantuu. Noudata erityistä varovaisuutta tyhjennyksessä mikäli säiliö on ylitäyttynyt tai säkissä näkyy sinne kuulumatonta tavaraa. Keskeytä nosto tarvittaessa.

2. Nosta säkki kokonaan ylös säiliöstä ja siirrä säkki nosturin avulla tyhjennysauton yläpuolelle. Huom. nosta säkki aina suoraan ylöspäin! Säkin tulee olla kokonaan ulkona säiliöstä ennen sivuun siirtoa. Säilytä turvallinen etäisyys nostosäkkiin. Älä mene kuorman alle.



Nostovaihe 1

Säkin pohja aukaistaan köysilukon ohessa olevan ohjeen mukaisesti vetämällä köysi vinottain pois köysilukon varmistimesta. Tämän jälkeen köysi vedetään pois hahlosta, jolloin säkin pohja avautuu. Tyhjennyksen jälkeen säkin suu suljetaan tiiviiksi köydestä vetämällä. Aseta köydenohjain köysilukon hahloon sekä köysi varmistimeen säkissä olevan ohjeen mukaisesti. Seuraavaksi säkki siirretään nosturin avulla takaisin säiliön päälle ja lasketaan takaisin säiliöön sen verran että laukaisuköysi saadaan lenkille käärittynä kiinnitettyä köyden kiinnityslenkkiin.

Lopuksi nostosäkki lasketaan takaisin paikoilleen. Huolehdi että säkki asettuu suoraan oikealle paikalleen. Varmista että kaikki säkin kannatinlatat asettuvat säiliön reunan päälle. Sulje kansi ja kiinnitä mahdollinen tuulihaka tai lukko. Katso että kansi asettuu suoraan säiliön päälle, oikealle paikalleen niin että täyttöaukko on linjassa jätelajikyltin kanssa. Älä jätä sormia säiliön ja kannen tai täyttöluukun väliin.

Tee tyhjennyksen yhteydessä säkille silmämääräinen kuntotarkastus. Rikkoutuneista tai vaurioituneista osista tulee ilmoittaa heti säiliön omistajalle. Pienet viillot tai reiät säkissä sallitaan.

HUOM! Nostosäkin kyljessä on lyhyt tyhjennysopastus sekä kuvaohje lukituksen toimimnnasta.



Nostovaihe 2
Säilytä turvaetäisyys

5/2023 MTJ & AR © Molok Oy